

簡単に組み立てられる携帯箸と、  
その箸の柄に差し込んで使用するスプーンとフォーク  
を加えたカトラリーセットです。専用収納袋が付属します。

Consists of detachable chopsticks and spoon/fork attachments.  
Simply screw them together and you are ready to eat.

#### 使用方法/How to use

##### 【箸/Chopstick】

■箸の柄(金属筒)から箸先のネジ部分を回して引き出します。

Hold both ends of the stored chopstick and unscrew the ebony pick by twisting.



■箸先を反転させてネジ部分を回しながら箸の柄に差し込みます。箸先が回らなくなるまで確実に差し込んでください。

Push the spoon and fork attachments into the chopstick handles while threading the screws. Keep turning the attachments until they stop and are secure.



##### 【スプーン&フォーク/Spoon & Fork】


■箸の柄(金属筒)から箸先のネジ部分を回して引き出します。箸先部分を紛失しないようご注意ください。

Hold both ends of the stored chopstick and unscrew the ebony pick by twisting. Be careful no to lose the chopstick ends.



■スプーン、フォークのネジ部分を回しながら箸の柄に差し込みます。ネジ部分が回らなくなるまで確実に差し込んでください。

Push the spoon and fork attachments into the chopstick handles while threading the screws. Keep turning the attachments until they stop and are secure.



素材：[箸柄] アルミニウム合金

[箸先] 縞黒檀、アルミニウム合金  
[スプーン・フォーク] 飽和ポリエステル樹脂  
(BPAフリー)、アルミニウム合金  
[収納袋] ポリエステル

箸サイズ：21cm(使用時)

耐熱 / 耐冷温度：80/-20℃

Material：[Handles] aluminum alloy

[Chopsticks] ebony, aluminum alloy  
[Spoon・Fork] saturated polyester resin(BPA Free), aluminum alloy  
[Carrying Case] polyester

Size：Assembled Length: 8.2 in.

Heat/Cold resistance：80/-20℃

#### 注意/CAUTION

・火のそばに置かないでください。・つけおき洗いや食器洗浄機での洗浄はしないでください。・煮沸洗浄はしないでください。・洗った後はよく乾燥させてから、湿気の少ないところで保管してください。・取り付けの際は必要以上に回さないでください。・木箸部分は天然素材を使用しているため色の濃淡や風合いが異なる場合があります。また、使用により退色したり、若干の反りが出る場合があります。・樹液や灰汁など木材の天然成分による色移りが生じる場合がありますが、有害なものではありません。色落ちは次第に収まります。

・Do NOT store near heat sources. ・Chopsticks are NOT dishwasher safe. ・Do NOT soak or submerge chopsticks under water for long periods of time. ・Do NOT sterilize by boiling. After washing, make sure to dry completely before storing in a dry place. ・Do NOT over rotate the pick during assembly. ・The natural ebony used for the pick may slightly change in color and texture over time. Improper use may cause the ebony pick to discolor and slightly arch. ・Natural substances such as tree sap or wood lye may cause color transfer, but are not harmful. Color transfer will stop gradually.

株式会社 **モンベル** mont-bell Co.,Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544

フリーコール 0088-22-0031

ウェブサイト <http://www.montbell.com>



袋

フック

台紙

44-4253-2101

mont-bell

コンパクトに  
収納できる  
Stores compactly

スタックイン  
カトラリー  
セット

Stuck In  
Cutlery Set



●箸先  
Chopsticks

●スプーン  
Spoon

●フォーク  
Fork



ねじ式  
簡単組み立ての  
カトラリーセット  
Simple to put together  
cutlery set



●柄  
Handles

